

CENTI:U

9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（P L ラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-11

本商品についての部品のご注文の際は、プリストアよりご発注下さい。なおプリストアに未登録のお客様は、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2031年2月28日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口]（トラブル対応は致しかねます）

TEL 0586-67-3648

◆受付時間：平 日 10:00~18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休 日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F518110-1	シール紙セット	1	SEL070

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
 金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
 弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	B1	F518205-1	パソコン（一式）	1 VPC-FUR-C03-01
★	B2	F000947-1	プリンター	1
	B3	F000968-1	ペーパーフランジ（2個／1セット）	1
★	B4	F518213-1	電源ユニット	1
★	B5	F518214-1	上カメラ（金具付）	1
★	B6	F518215-1	中カメラ（金具付）	1
★	B7	F518216-1	下カメラ（金具付）	1
★	B8	F518217-1	撮影タッチパネル（金具付）	1 TM21W-FYK17H26
★	B9	F518218-1	事後タッチパネル（金具付）	1 TM150-FYK15H26
	B10	F518219-1	コインメカ	2 AD-81P2
	B11	F000960-1	コインセレクター	2 AD-81P2
	B12	F000765-1	撮影コインカウンター	1
	B13	F000961-1	事後コインカウンター	1
	B14	F000766-1	シールカウンター	1
★	B15	F518220-1	通信ユニット	1
	B16	F000950-1	UPS用バッテリー	1
	B17	F000796-1	箱型スピーカー（黒）	2
	B18	F518221-1	テープLED	4
	B19	F000962-1	ランプ器具	3 E26-02(U)
	B20	F000963-1	直管ランプ器具（2個／1セット）	1 TS-734-G13
	B21	F000964-1	メンテナンスキーナー	2

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F518222-1	カメラ上ユニット	1	
C2	F518223-1	カメラ上ユニットカバー	1	
C3	F518224-1	カメラ下ユニットカバー	1	
C4	F401765-1	上フラッシュライトアクリル	1	
C5		中フラッシュライトアクリル	1	
C6	F401766-1	下フラッシュライトアクリル	1	
C7	F401777-1	下フラッシュライト拡散シート	1	
C8	F401767-1	上ライトアクリル	2	
C9	F401768-1	中ライトアクリル	1	
C10	F401769-1	下ライトアクリル	1	
C11	F518225-1	撮影タッチパネルカバー	1	
C12	F518226-1	金庫扉	1	
C13	F518227-1	金庫	1	
C14	F314079-1	事後LEDアクリル	1	
C15	F518228-1	電源ユニットカバー	1	
C16	F401770-1	主電源カバー	1	
C17	F314080-1	ケーブルカバー	1	
C18	F518229-1	天井ユニット	1	
C19	F314081-1	天井カバー	1	
C20	F401771-1	天井フレームカバー	1	
C21	F518230-1	天井アクリルA（金具付）	2	
C22	F518231-1	天井アクリルB（金具付）	2	
C23	F518232-1	撮影側面カバーA	1	
C24	F518233-1	撮影側面カバーB	1	
C25	F518234-1	接客灯カバー	1	
C26	F314082-1	接客灯アクリル	1	
C27	F505849-1	荷物フック	2	
C28	F518170-1	LED基板	7	
C29	F517015-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F200340-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F518235-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F401772-1	側面フレームカバー	1	
D4	F314083-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D5	F518236-1	撮影上背面カバー（中）	1	
D6	F314084-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D7	F314085-1	撮影上前面カバー	1	
D8	F314086-1	荷物置き上カバーA	1	
D9	F314087-1	荷物置き上カバーB	1	
D10	F314088-1	通信ユニット固定金具	1	
D11	F518237-1	背景上背面カバー（左）	1	
D12	F314089-1	背景上背面カバー（中）	1	
D13	F518238-1	背景上背面カバー（右）	1	
D14	F314090-1	背景上前面ミラー	1	
D15	F314091-1	背景ミラーユニット固定金具（左）	1	
D16	F314092-1	背景ミラーユニット固定金具（右）	1	
D17	F314093-1	背景背面カバー（左）	1	
D18	F518239-1	背景背面カバー（中）	1	
D19	F314094-1	背景背面カバー（右）	1	
D20	F314095-1	背景側面カバー	1	
D21	F314096-1	カーテンカバー	1	
D22	F200341-1	側面ミラー	1	
D23	F314097-1	背景下カバーA	1	
D24	F314098-1	背景下カバーB	1	
D25	F314099-1	フロアシート固定金具	1	
D26	F314100-1	フロアシート押さえ金具（左）	1	
D27	F314101-1	フロアシート押さえ金具（右）	1	
D28	F314102-1	連結下フレーム（左）	1	
D29	F314103-1	連結下フレーム（右）	1	
D30	F401773-1	連結下フレーム（左）固定金具	1	
D31	F401774-1	連結下フレーム（右）固定金具A	1	
D32	F401775-1	連結下フレーム（右）固定金具B	1	
D33	F518240-1	背景背面カバー（左）輸送金具	1	
D34	F518241-1	背景背面カバー（右）輸送金具	1	
D35	F518242-1	背景背面カバー（中）輸送金具（左）	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D36	F518243-1	背景背面カバー（中）輸送金具（右）	2	
D37	F518244-1	側面ミラー輸送金具（左）	2	
D38	F518245-1	側面ミラー輸送金具（右）	2	
D39	F518246-1	側面フレーム（左）輸送金具	3	
D40	F518247-1	側面フレーム（右）輸送金具	3	
D41	F518248-1	上カバー輸送金具（左）	1	
D42	F518249-1	上カバー輸送金具（右）	1	
D43	F518250-1	転倒防止キャスターA	1	
D44	F314104-1	転倒防止キャスターA固定金具	1	
D45	F518251-1	転倒防止キャスターB	1	
D46	F518252-1	転倒防止キャスターC	2	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	撮影カーテン	1	
☆	E2	天井前カーテン	1	
☆	E3	天井左カーテン	1	
☆	E4	天井右カーテン	1	
☆	E5	フロアシート	1	
	E6	接客灯シート	1	
	E7	樹脂ワッシャー	37	

☆は消防庁防炎認定品です。


9-6 保守部品（PLラベル類）


図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	F400214-1	ランプ注意ラベル	1	
F2	F401439-1	ランプ警告注意ラベル（縦長）	1	
F3	F401743-1	ヤケド注意ラベル	2	
F4	F401500-1	転倒警告ラベル（小）	4	
F5	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	1	
F6	F401757-1	光刺激注意ラベル（縦長）	1	
F7	F400079-0	感電警告点検ラベル	3	
F8	F400263-1	頭上注意ラベル	1	
F9	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	5	
F10	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F11	F400324-1	シール出口注意ラベル	1	
F12	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	2	
F13	F401741-1	金庫引出注意ラベル（16cm）	1	
F14	4379131-6	落下注意ラベル	3	
F15	4379133-2	転倒防止金具ラベル	1	
F16	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	

9-7 市販品


図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000887-1	LEDランプ8.0W（昼光色）	3	LDA8D-G AG6/RA93
G2	F000954-1	直管LEDランプ6.0W（昼光色）	1	LDF10SS-D/6/8 7

9-8 部品配置図







撮影ユニット背面




撮影ユニット背面内部




天井ユニット


9-9 部品図



A 1
シール紙セット




B 1
パソコン（一式）




B 2
プリンター




B 3
ペーパーフランジ
(2個／1セット)




B 4
電源ユニット




B 5
上カメラ（金具付）




B 6
中カメラ（金具付）




B 7
下カメラ（金具付）




B 8
撮影タッチパネル（金具付）




B 9
事後タッチパネル（金具付）




B 1 0
コインメカ




B 1 1
コインセレクター




B 1 2
撮影コインカウンター




B 1 3
事後コインカウンター




B 1 4
シールカウンター




B 1 5
通信ユニット




B 1 6
U P S用バッテリー




B 1 7
箱型スピーカー（黒）




B 1 8
テープLED




B 1 9
ランプ器具




B 2 0
直管ランプ器具
(2個／1セット)




B 2 1
メンテナンスキー+シリンダー




C 1
カメラ上ユニット




C 2
カメラ上ユニットカバー




C 3
カメラ下ユニットカバー




C 4
上フラッシュライトアクリル




C 5
中フラッシュライトアクリル




C 6
下フラッシュライトアクリル




C 7
下フラッシュライト拡散シート




C 8
上ライトアクリル




C 9
中ライトアクリル




C 10
下ライトアクリル




C 11
撮影タッチパネルカバー



C 12
金庫扉




C 1 3
金庫



C 1 4
事後LEDアクリル




C 1 5
電源ユニットカバー




C 1 6
主電源カバー



C 1 7
ケーブルカバー




C 1 8
天井ユニット




C 1 9
天井カバー




C 2 0
天井フレームカバー




C 2 1
天井アクリルA（金具付）




C 2 2
天井アクリルB（金具付）




C 2 3
撮影側面カバーA




C 2 4
撮影側面カバーB




C 2 5
接客灯カバー



C 2 6
接客灯アクリル




C 2 7
荷物フック




C 2 8
L E D 基板



C 2 9
電源コード




D 1
側面フレーム（左）




D 2
側面フレーム（右）




D 3
側面フレームカバー




D 4
撮影上背面カバー（左）




D 5
撮影上背面カバー（中）




D 6
撮影上背面カバー（右）




D 7
撮影上前面カバー




D 8
荷物置き上カバーA




D 9
荷物置き上カバーB




D 10
通信ユニット固定金具




D 11
背景上背面カバー（左）




D 12
背景上背面カバー（中）




D 13
背景上背面カバー（右）



D 14
背景上前面ミラー



D 15
背景ミラーユニット
固定金具（左）




D 16
背景ミラーユニット
固定金具（右）




D 17
背景背面カバー（左）




D 18
背景背面カバー（中）




D 19
背景背面カバー（右）




D 20
背景側面カバー




D 21
カーテンカバー




D 22
側面ミラー




D 23
背景下カバーA




D 24
背景下カバーB




D 25
フロアシート固定金具




D 26
フロアシート押さえ金具（左）




D 27
フロアシート押さえ金具（右）




D 28
連結下フレーム（左）



D 29
連結下フレーム（右）




D 30
連結下フレーム（左）固定金具




D 3 1


連結下フレーム（右） 固定金具A




D 3 2



D 3 3




背景背面カバー（左） 輸送金具




D 3 4

背景背面カバー（右） 輸送金具




D 3 5

背景背面カバー（中）
輸送金具（左）




D 3 6

背景背面カバー（中）
輸送金具（右）




D 3 7

側面ミラー輸送金具（左）




D 3 8

側面ミラー輸送金具（右）




D 3 9

側面フレーム（左） 輸送金具




D 4 0

側面フレーム（右） 輸送金具




D 4 1

上カバー輸送金具（左）




D 4 2


上カバー輸送金具（右）




D 4 3
転倒防止キャスターA




D 4 4
転倒防止キャスターA 固定金具




D 4 5
転倒防止キャスターB



D 4 6
転倒防止キャスターC




E 1
撮影カーテン




E 2
天井前カーテン




E 3
天井左カーテン




E 4
天井右カーテン



E 5
フロアシート



E 6
接客灯シート



E 7

樹脂ワッシャー



F 1

ランプ注意ラベル



F 2

ランプ警告注意ラベル（縦長）



9


F 3

ヤケド注意ラベル




F 4

転倒警告ラベル（小）



F 5
光刺激注意ラベル（大）



F 6
光刺激注意ラベル（縦長）



F 7
感電警告点検ラベル




F 8
頭上注意ラベル



F 9
ぶら下がり注意ラベル（小）



F 10
接地警告ラベル



F 11
シール出口注意ラベル



F 12
コイン返却口注意ラベル



F 13
金庫引出注意ラベル (16 cm)




F 14
落下注意ラベル




F 15
転倒防止金具ラベル



F 16
転倒防止金具ラベル (小)



G 1
LEDランプ8.0W (昼光色)



G 2
直管LEDランプ6.0W (昼光色)