猫と彼女。

9. 部品リスト

9-1 消耗品 9-2
9-2 保守部品 9-3
9-3 保守部品（その他部品） 9-4
9-4 保守部品（テントフレーム） 9-6
9-5 保守部品（カーテン類） 9-7
9-6 保守部品（ＰＬラベル類） 9-8
9-7 市販品 9-8
9-8 部品配置図 9-9
9-9 部品図 9-16

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に
必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて下記窓口までお知らせ下さい。
（用紙はコピーしてお使い下さい）
なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を２０２６年１１月３０日までとして
おります。
ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文を
お受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関する
お問い合わせ

［消耗品および部材受注専用窓口］（トラブル対応は致しかねます）

ＴＥＬ　０５８６－６７－３６４８

ＦＡＸ　０５８６－６７－３６３７（２４時間受付）

◆受付時間：平　　日　１０：００～１８：００

（当日出荷受付締切は１７：００）

◆休　　日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F516342-1	シール紙セット	1	SEL058
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット（３本入り）	1	
A3	F000745-1	タッチペン	4	M-45BRB

9

※　金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
　　金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
※　リストにない部品の損耗による保守につきましては、
　　弊社［商品に関する問い合わせ窓口］まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	B1	F516175-1	パソコン（一式）	1	HPC-S3200Q
★	B2	F000679-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000635-1	ペーパーフランジ（２個／１セット）	1	
★	B5	F516411-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B6	F515887-1	カメラアダプター（金具付）	1	
★	B7	F516412-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L1F21
★	B8	F516413-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L3F21
★	B9	F516275-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7285-U02
	B10	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特別白）
	B11	F000765-1	コインカウンター	1	
	B12	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B13	F516414-1	通信ユニット	1	
	B14	3067747-6	ＵＰＳ用バッテリー	1	
★	B15	F000776-1	ストロボ電源	1	F-1350D PWR
	B16	F000475-1	ストロボ（大型）　反射板あり	1	OM-54H2
	B17	F000576-1	ストロボ（大型）　反射板なし	1	OM-54H2-S
	B18	F000131-1	ストロボ（小型）　反射板あり	3	OM-54MH
	B19	F514793-1	直管ＬＥＤランプ８Ｗ（昼光色）	10	LD20T65/8/11LWAC1
	B20	F516415-1	ライトユニット（金具付）	3	EL-LU42533D AHTN＋EL-LHL40700
	B21	3049902-7	箱型スピーカー（黒）	4	
	B22	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B23	F000206-1	ランプ器具	18	ES-T251-TU1
	B24	F516416-1	ＬＥＤ　ＰＯＰ	1	撮影カーテンＣ（小）、金具付
	B25	F000777-1	メンテナンスキー＋シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F516417-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F516418-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F200252-1	上傘固定金具	1	
C4	F516419-1	カメラカバー	1	
C5	F516420-1	ムービースポット	1	
C6	F516421-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C7	F516422-1	撮影左アクリル（金具付）	1	
C8	F516423-1	撮影右アクリル（金具付）	1	
C9	F516424-1	撮影中アクリル（金具付）	1	
C10	F516425-1	テーブルアクリル（左）（金具付）	1	
C11	F516426-1	テーブルアクリル（右）（金具付）	1	
C12	F516427-1	撮影ミラー（金具付）	1	
C13	F312287-1	撮影アクリル押さえ金具（下）	2	
C14	F312288-1	撮影左アクリル押さえ金具（上）	1	
C15	F312289-1	撮影右アクリル押さえ金具（上）	1	
C16	F516428-1	撮影上カバーユニット（左）	1	
C17	F516429-1	撮影上カバーユニット（右）	1	
C18	F516430-1	撮影上天面カバー（左）	1	
C19	F516431-1	撮影上天面カバー（右）	1	
C20	F312290-1	ケーブルカバーＡ	1	
C21	F311748-1	ケーブルカバーＢ	1	
C22	F200253-1	ケーブルカバーＣ	1	
C23	F200254-1	背面カバーＡ（左）	1	
C24	F516432-1	背面カバーＡ（右）	1	
C25	F312291-1	背面カバーＢ	2	
C26	F200255-1	主電源ケーブルカバー	1	
C27	F200256-1	ストロボ電源カバー	1	
C28	F401510-1	側面カバーＡ	1	
C29	F515245-1	事前カバー	1	
C30	F516433-1	コインメカ扉	1	
C31	F515725-1	金庫扉	1	
C32	F515898-1	金庫	1	
C33	F312292-1	ＬＥＤ　ＰＯＰカバー	1	
C34	F100050-1	背景左アクリル	1	
C35		背景右アクリル	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C36	F516479-1	背景中アクリル（金具付）	1	
C37	F312293-1	背景左アクリル固定金具Ａ	1	
C38	F312294-1	背景左アクリル固定金具Ｂ	1	
C39	F312295-1	背景右アクリル固定金具Ａ	1	
C40	F312296-1	背景右アクリル固定金具Ｂ	1	
C41	F200257-1	背景背面カバーＡ	2	
C42	F200258-1	背景背面カバーＢ	2	
C43	F200259-1	背景背面カバーＣ	1	
C44	F401511-1	背景背面カバーＤ	1	
C45	F312297-1	背景左ライトユニット金具	2	
C46	F312298-1	背景右ライトユニット金具	2	
C47	F312299-1	落書ランプアクリル	2	
C48	F516434-1	落書デジタイザーカバー	2	
C49	F311184-1	ペンホルダー	4	
C50	F505849-1	荷物フック	4	
C51	F516435-1	プリンター扉	1	
C52	F508663-1	ＬＥＤ基板	3	プリンター扉に取付
C53	F100052-1	落書前面アクリル	1	
C54	F312300-1	落書前面パウチ押さえ金具Ａ	2	
C55	F312301-1	落書前面パウチ押さえ金具Ｂ	4	
C56	F200260-1	落書前面パウチ押さえ金具Ｃ	1	
C57	F516436-1	天井ストロボユニット	1	
C58	F312302-1	天井アクリルＡ	1	
C59	F312303-1	天井アクリルＢ	2	
C60	F312304-1	天井アクリルＣ	2	
C61	F401170-1	天井フレームカバー	1	
C62	F516437-1	側面左ストロボユニット	1	
C63	F516438-1	側面右ストロボユニット	1	
C64	F312305-1	側面ストロボ透明アクリル	2	
C65	F312306-1	側面ストロボ乳白アクリル	2	
C66	F516272-1	側面ストロボルーバー	2	
C67	F312307-1	落書通気金具Ａ（左）	1	
C68	F312308-1	落書通気金具Ａ（右）	1	
C69	F312309-1	落書通気金具Ｂ（左）	1	
C70	F312310-1	落書通気金具Ｂ（右）	1	
C71	F516134-1	カーテンユニット	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C72	7943482-0	カーテンモーター	1	
C73	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	2	
C74	4376036-4	カーテンリング	1	
C75	F516343-1	カーテン制御基板	1	
★ C76	F516439-1	電源ユニット	1	
C77	F511521-1	電源コード	1	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F100053-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100054-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F312311-1	側面フレームカバーＡ	1	
D4	F312312-1	側面フレームカバーＢ（左）	1	
D5	F312313-1	側面フレームカバーＢ（右）	1	
D6	F312314-1	側面フレームカバーＣ（左）	1	
D7	F312315-1	側面フレームカバーＣ（右）	1	
D8	F312316-1	背景側面カバー（左）	1	
D9	F312317-1	背景側面カバー（右）	1	
D10	F516440-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D11	F516441-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D12	F312318-1	撮影上背面カバー（中）	1	
D13	F516442-1	カーテンフレーム（左）	1	
D14	F516443-1	カーテンフレーム（右）	1	
D15	F312319-1	背景上カバー	1	
D16	F312320-1	フロアシート押さえ金具	2	
D17	F312321-1	連結下フレーム	2	
D18	F312322-1	カーテンユニット取付金具（左）	1	
D19	F312323-1	カーテンユニット取付金具（右）	1	
D20	F400260-1	落書連結金具	4	
D21	F516444-1	落書直管ＬＥＤランプ金具Ａ	2	
D22	F516445-1	落書直管ＬＥＤランプ金具Ｂ	2	
D23	F516446-1	落書前面直管ＬＥＤランプ金具Ａ	8	
D24	F516447-1	落書前面直管ＬＥＤランプ金具Ｂ	8	
D25	F401512-1	落書前面カバー固定金具	1	
D26	F516448-1	転倒防止キャスター	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D27	F311411-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D28	F516449-1	転倒防止金具Ａ	2	
D29	F515020-1	転倒防止金具Ｂ	1	
D30	F516450-1	撮影上カバー輸送金具（左）	1	
D31	F516451-1	撮影上カバー輸送金具（右）	1	
D32	F516452-1	側面フレーム（左）輸送金具（左）	1	
D33	F516453-1	側面フレーム（左）輸送金具（右）	1	
D34	F516454-1	側面フレーム（右）輸送金具（左）	1	
D35	F516455-1	側面フレーム（右）輸送金具（右）	1	
D36	F516456-1	落書前面輸送金具（左）	2	
D37	F516457-1	落書前面輸送金具（右）	2	
D38	F516463-1	落書前面輸送金具（下）	1	
D39	F516458-1	落書前面カバー輸送金具（上）	2	
D40	F516459-1	落書前面カバー輸送金具（下）	2	
D41	F516460-1	落書前面下輸送金具（上）	2	
D42	F516461-1	落書前面下輸送金具（下）	2	
D43	F312324-1	フレーム連結輸送金具	2	
D44	F516462-1	フォーク位置金具	4	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	F516261-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F516262-1	撮影カーテンＡ（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F516263-1	撮影カーテンＡ（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F516264-1	撮影カーテンＢ（左）	1	
☆	E5	F516265-1	撮影カーテンＢ（右）	1	
☆	E6	F516266-1	撮影カーテンＣ（小）	1	
☆	E7	F516267-1	撮影カーテンＣ（大）	1	
☆	E8	F516268-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E9	F516269-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
	E10	F516270-1	落書前面パウチ	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E11	F312129-1	天井前カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E12	F312130-1	天井後カーテン	1	
☆	E13	F312040-1	背景カーテン（白）	1	
	E14	F312041-1	フロアシート	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
E15	F516271-1	落書コンテンツパウチ（左）	1	
E16	F516360-1	落書コンテンツパウチ（右）	1	
E17	F400046-1	樹脂ワッシャー	124	

☆は消防庁防炎認定品です。

9-6 保守部品（ＰＬラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	2	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	3	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	15	
F4	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F5	F400262-1	感電警告ラベル（大）	7	
F6	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F7	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F8	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F9	F400263-1	頭上注意ラベル	2	
F10	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	2	
F11	F401420-1	ぶら下がり注意ラベル（小）（強粘着）	2	
F12	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F13	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400322-1	金庫引出注意ラベル（１３ｃｍ）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	
F20	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	
F21	F400662-1	個人情報取扱注意ラベル	1	
F22	F400324-1	シール出口注意ラベル	1	
F23	F400444-1	カーテンユニット取扱警告ラベル	1	

9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000682-1	ＬＥＤランプ６．９Ｗ（昼光色）	18	LDA7D-G-6T6

9-8 部品配置図

撮影ユニット前面

撮影ユニット前面内部

撮影ユニット左側面

撮影ユニット背面

落書ユニット左側面

主電源パネル

落書ユニット右側面

落書前面ユニット

落書前面ユニット内部

背景ユニット前面

背景ユニット前面内部

背景ユニット背面

天井ストロボユニット

側面左ストロボユニット　　側面右ストロボユニット

カーテンユニット前面

カーテンユニット背面

9-9 部品図

Ａ１
シール紙セット

Ａ２
タッチペン替芯セット
（３本入り）

Ａ３
タッチペン

Ｂ１
パソコン（一式）

Ｂ２
プリンター

Ｂ３
インクリボンカセット

Ｂ４
ペーパーフランジ
（２個／１セット）

Ｂ５
カメラユニット（金具付）

Ｂ６
カメラアダプター（金具付）

Ｂ７
撮影タッチパネル（金具付）

Ｂ８
事前タッチパネル（金具付）

Ｂ９
落書デジタイザー（金具付）

Ｂ１０
コインメカ

Ｂ１１
コインカウンター

Ｂ１２
シールカウンター

Ｂ１３
通信ユニット

Ｂ１４
ＵＰＳ用バッテリー

Ｂ１５
ストロボ電源

Ｂ１６
ストロボ（大型）反射板あり

Ｂ１７
ストロボ（大型）反射板なし

Ｂ１８
ストロボ（小型）反射板あり

Ｂ１９
直管ＬＥＤランプ８Ｗ（昼光色）

Ｂ２０
ライトユニット（金具付）

Ｂ２１
箱型スピーカー（黒）

Ｂ２２
コーンスピーカー

Ｂ２３
ランプ器具

Ｂ２４
ＬＥＤ　ＰＯＰ

Ｂ２５
メンテナンスキー＋シリンダー

Ｃ１
上傘前アクリル（金具付）

Ｃ２
上傘後カバー（金具付）

Ｃ３
上傘固定金具

Ｃ４
カメラカバー

Ｃ５
ムービースポット

Ｃ６
下箱アクリル（金具付）

Ｃ７
撮影左アクリル（金具付）

Ｃ８
撮影右アクリル（金具付）

Ｃ９
撮影中アクリル（金具付）

Ｃ１０
テーブルアクリル（左）
（金具付）

Ｃ１１
テーブルアクリル（右）
（金具付）

Ｃ１２
撮影ミラー（金具付）

Ｃ１３
撮影アクリル押さえ金具（下）

Ｃ１４
撮影左アクリル押さえ金具（上）

Ｃ１５
撮影右アクリル押さえ金具（上）

Ｃ１６
撮影上カバーユニット（左）

Ｃ１７
撮影上カバーユニット（右）

Ｃ１８
撮影上天面カバー（左）

Ｃ１９
撮影上天面カバー（右）

Ｃ２０
ケーブルカバーＡ

Ｃ２１
ケーブルカバーＢ

Ｃ２２
ケーブルカバーＣ

Ｃ２３
背面カバーＡ（左）

Ｃ２４
背面カバーＡ（右）

Ｃ２５
背面カバーＢ

Ｃ２６
主電源ケーブルカバー

Ｃ２７
ストロボ電源カバー

Ｃ２８
側面カバーＡ

Ｃ２９
事前カバー

Ｃ３０
コインメカ扉

Ｃ３１
金庫扉

Ｃ３２
金庫

Ｃ３３
ＬＥＤ　ＰＯＰカバー

Ｃ３４
背景左アクリル

Ｃ３５
背景右アクリル

Ｃ３６
背景中アクリル（金具付）

Ｃ３７
背景左アクリル固定金具Ａ

Ｃ３８
背景左アクリル固定金具Ｂ

Ｃ３９
背景右アクリル固定金具Ａ

Ｃ４０
背景右アクリル固定金具Ｂ

Ｃ４１
背景背面カバーＡ

Ｃ４２
背景背面カバーＢ

Ｃ４３
背景背面カバーＣ

Ｃ４４
背景背面カバーＤ

Ｃ４５
背景左ライトユニット金具

Ｃ４６
背景右ライトユニット金具

Ｃ４７
落書ランプアクリル

Ｃ４８
落書デジタイザーカバー

Ｃ４９
ペンホルダー

Ｃ５０
荷物フック

Ｃ５１
プリンター扉

Ｃ５２
ＬＥＤ基板

Ｃ５３
落書前面アクリル

Ｃ５４
落書前面パウチ押さえ金具Ａ

Ｃ５５
落書前面パウチ押さえ金具Ｂ

Ｃ５６
落書前面パウチ押さえ金具Ｃ

Ｃ５７
天井ストロボユニット

Ｃ５８
天井アクリルＡ

Ｃ５９
天井アクリルＢ

Ｃ６０
天井アクリルＣ

Ｃ６１
天井フレームカバー

Ｃ６２
側面左ストロボユニット

Ｃ６３
側面右ストロボユニット

Ｃ６４
側面ストロボ透明アクリル

Ｃ６５
側面ストロボ乳白アクリル

Ｃ６６
側面ストロボルーバー

Ｃ６７
落書通気金具Ａ（左）

Ｃ６８
落書通気金具Ａ（右）

Ｃ６９
落書通気金具Ｂ（左）

Ｃ７０
落書通気金具Ｂ（右）

Ｃ７１
カーテンユニット

Ｃ７２
カーテンモーター

Ｃ７３
カーテンセンサーブラケット

Ｃ７４
カーテンリング

Ｃ７５
カーテン制御基板

Ｃ７６
電源ユニット

Ｃ７７
電源コード

Ｄ１
側面フレーム（左）

Ｄ２
側面フレーム（右）

Ｄ３
側面フレームカバーＡ

Ｄ４
側面フレームカバーＢ（左）

Ｄ５
側面フレームカバーＢ（右）

Ｄ６
側面フレームカバーＣ（左）

Ｄ７
側面フレームカバーＣ（右）

Ｄ８
背景側面カバー（左）

Ｄ９
背景側面カバー（右）

Ｄ１０
撮影上背面カバー（左）

Ｄ１１
撮影上背面カバー（右）

Ｄ１２
撮影上背面カバー（中）

Ｄ１３
カーテンフレーム（左）

Ｄ１４
カーテンフレーム（右）

Ｄ１５
背景上カバー

Ｄ１６
フロアシート押さえ金具

Ｄ１７
連結下フレーム

Ｄ１８
カーテンユニット取付金具（左）

Ｄ１９
カーテンユニット取付金具（右）

Ｄ２０
落書連結金具

Ｄ２１
落書直管ＬＥＤランプ金具Ａ

Ｄ２２
落書直管ＬＥＤランプ金具Ｂ

Ｄ２３
落書前面直管ＬＥＤ
ランプ金具Ａ

Ｄ２４
落書前面直管ＬＥＤ
ランプ金具Ｂ

Ｄ２５
落書前面カバー固定金具

Ｄ２６
転倒防止キャスター

Ｄ２７
転倒防止キャスター固定金具

Ｄ２８
転倒防止金具Ａ

Ｄ２９
転倒防止金具Ｂ

Ｄ３０
撮影上カバー輸送金具（左）

Ｄ３１
撮影上カバー輸送金具（右）

Ｄ３２
側面フレーム（左）
輸送金具（左）

Ｄ３３
側面フレーム（左）
輸送金具（右）

Ｄ３４
側面フレーム（右）
輸送金具（左）

Ｄ３５
側面フレーム（右）
輸送金具（右）

Ｄ３６
落書前面輸送金具（左）

Ｄ３７
落書前面輸送金具（右）

Ｄ３８
落書前面輸送金具（下）

Ｄ３９
落書前面カバー輸送金具（上）

Ｄ４０
落書前面カバー輸送金具（下）

Ｄ４１
落書前面下輸送金具（上）

Ｄ４２
落書前面下輸送金具（下）

Ｄ４３
フレーム連結輸送金具

Ｄ４４
フォーク位置金具

Ｅ１
背景背面カーテン

Ｅ２
撮影カーテンＡ（左）

Ｅ３
撮影カーテンＡ（右）

Ｅ４
撮影カーテンＢ（左）

Ｅ５
撮影カーテンＢ（右）

Ｅ６
撮影カーテンＣ（小）

Ｅ７
撮影カーテンＣ（大）

Ｅ８
落書カーテン（左）

Ｅ９
落書カーテン（右）

Ｅ１０
落書前面パウチ

Ｅ１１
天井前カーテン

Ｅ１２
天井後カーテン

Ｅ１３
背景カーテン（白）

Ｅ１４
フロアシート

Ｅ１５
落書コンテンツパウチ（左）

Ｅ１６
落書コンテンツパウチ（右）

Ｅ１７
樹脂ワッシャー

Ｆ１
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）

Ｆ２
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）

Ｆ３
ランプ注意ラベル

Ｆ４
転倒警告ラベル

Ｆ５
感電警告ラベル（大）

Ｆ６
光刺激注意ラベル（大）

Ｆ７
取扱上注意ラベル

Ｆ８
感電警告点検ラベル

Ｆ９
頭上注意ラベル

Ｆ１０
ぶら下がり注意ラベル（小）

Ｆ１１
ぶら下がり注意ラベル（小）（強粘着）

Ｆ１２
作業前警告ラベル

Ｆ１３
分解禁止警告ラベル

Ｆ１４
接地警告ラベル

Ｆ１５
もたれ掛かり注意ラベル

Ｆ１６
コイン返却口注意ラベル

Ｆ１７
金庫引出注意ラベル（１３ｃｍ）

Ｆ１８
落下注意ラベル

警告

筐体を分割する際には、取扱説明書の手順に従い本部品を必ず取り付けてください。筐体が転倒するおそれがあります。
この部品は筐体の運搬に必要です。絶対に無くさないでください。

Ｆ１９
転倒防止金具ラベル

警告

筐体を分割する際には、取扱説明書の手順に従い本部品を必ず取り付けてください。筐体が転倒するおそれがあります。この部品は筐体の運搬に必要です。絶対に無くさないで下さい。

FPLS00006

Ｆ２０
転倒防止金具ラベル（小）

■個人情報の取扱い
- 本ゲームで撮影した画像はお客様への画像提供のために当社指定のサーバへ送信します。
- 本商品のエラー時等、本商品の品質向上のために、お客様の画像を使用することがあります。画像は通常3ヶ月経過後削除します。
- お客様の個人情報(入力頂くメールアドレス、画像、操作履歴等)は、本商品を含む当社のエンタテインメント事業に関連する情報提供、サービス提供、当社の取り扱う広告配信、また企画、品質向上等の商品開発、あるいは商品サポートのために使用することがあります。
- お客様の個人情報は、お客様の同意を得ないで第三者に提供することはありません。ただし、個人を特定しない統計情報についてはこの限りではありません。
- 当社から送信するメール、またはメールに記載されたURL先に、個人情報の削除/利用停止等の案内があります。
- シール等に印刷されたURL/アドレス/ID番号により、お客様の画像取得ならびに削除が可能となっておりますので、管理には十分注意して下さい。

問い合わせ先：support-privacy@furyu.jp　　フリュー株式会社

Ｆ２１
個人情報取扱注意ラベル

注意

シール出口の奥に手や指を入れないで下さい。
思わぬケガをする恐れがあります。

FPLC00001

Ｆ２２
シール出口注意ラベル

警告

●カーテンユニットの移動・運搬・取付け・取外し作業は、必ず2人以上で行って下さい。
1人で行うと、ケガや機器の破損の原因になります。
●高い部位の作業をする際は、踏み台を用意して下さい。無理な体勢で高い部位の作業を行うと、ケガや機器の破損の原因になります。

FPLL00002

Ｆ２３
カーテンユニット取扱警告ラベル

Ｇ１
ＬＥＤランプ
６．９Ｗ（昼光色）

9